

# 售饭机操作说明

## 1、日常操作:

售饭机有“计算”，“自动”2种消费状态，分别由相应的功能键转换，并且有指示灯指示。最常用的“计算”状态的使用:

开机后，窗口机显示站点号和日期，按[计算]键，“计算”指示灯亮。余额窗口显示“\_\_\_\_\_”消费额窗口显示“0”，这时可以刷卡，卡片刷过后，余额显示该卡中的剩余金额，在键盘上直接输入您要减去的金额，输入完以后按[确认]键，操作完成。

## 2、[清除]键的使用

当您在键盘输入要减去的金额后，发现输入有误，此时按[清除]键，每按[清除]键，可以清除一位数字，可以继续按[清除]键，直到正确为止。

## 3、注意事项:

如果您已经按过[确认]键，就只能到微机房进行消费修正

## 4、正确的按键步骤:

持卡后: [数字]+[确认]+[计算]，操作完成。

## 窗口机上不同的错误码有着不同提示信息。

“02 Err”表示超限额消费时输入密码错误时报警。

“PIN ”表示消费超限额可以使用密码消费提示。

“04 Err”表示此卡为挂失卡。

“05 Err”表示卡余额不足。

“06 Err”表示超限额或超限次。

“07 Err”表示无此卡号。

“08 Err”表示单笔超限额。

“09 Err”表示未知错误。